


# マグネットバー取扱説明書

マグネットバーはステンレスパイプに磁石と鉄(ヨーク)を交互に詰込んだ製品です。  
弊社のマグネットバーは全て日本国内での加工品です。



■マグネットバーを使用する際は下記の点に注意して下さい。

- ・ マグネットバーは大変強力な磁力を有しています。  
手や指を挟まないよう十分気を付けて下さい。
- ・ マグネットバーをクレジットカード・キャッシュカード等に近付けると使用できなくなる恐れがあります。
- ・ マグネットバーをパソコン・スマートフォン・時計等の精密機器に近付けると故障の原因になる恐れがあります。
- ・ マグネットバー内部の永久磁石は割れ欠けしやすいものです。  
振動や衝撃を与えると、破損し減磁の原因になります。
- ・ ステンレスパイプを傷付けると、汚れが付きやすくなりステンレスパイプの寿命が短くなります。
- ・ ステンレスパイプに穴が開いたり裂けた場合、直ちに使用を止め交換の手配を行って下さい。  
特に液中での使用の際は錆発生の原因になるので注意して下さい。
- ・ マグネットバーの内部は特別な磁気回路を組んでいます。  
一度分解すると元の磁力には戻りませんので分解しないで下さい。
- ・ マグネットバーの表面に鉄板等の強磁性体を繰り返し吸着・引離しを行うと減磁する場合があります。
- ・ 交流磁界中にマグネットバーを入れると減磁する為、着磁器・脱磁器の中には入れないで下さい。
- ・ 鉄粉が多量に付着すると次第に吸着力が弱まります。  
付着した鉄粉は定期的にウエス等で取除いて下さい。

発売元 株式会社 二六製作所

〒650-0024 神戸市中央区海岸通3番地  
神戸海岸ビル7階

TEL 078-392-2126

FAX 078-392-2106

E-MAIL [info@26magnet.co.jp](mailto:info@26magnet.co.jp)